Таблица кодов неисправностей

[Пример индикации]: **E 0** Сработало защитное устройство (общее)
E - Код узла
0 - Классификационный код

	Классификационный код / Код узла	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	H	C	J	E	F
Внутренний блок	A	Сработало защитное устройство (общее)	Неисправность печатной платы внутреннего блока	Блокировка мотора вентилятора	Аномальный уровень дренажа	Неисправность теплообменника (температура)	Аномальная температура теплообменника	Перегрузка двигателя вентилятора, сверхток или блокировка	Неисправность привода жалюзи	Общая токовая перегрузка	Дефект электронного расширительного вентиля	Перегрев нагревателя	Неисправность очистителя воздуха (Неисправность стримера)	Холостой ход	Неправильная уставка производительности (внутреннего блока)	Недостаточный водопровод	Дефект увлажнителя (Превышение уровня дренажа)
	C	Неисправность датчика (общая)			Дефект датчика уровня дренажа	Неисправность датчика температуры теплообменника (1)	Неисправность датчика температуры теплообменника (2)	Перегрузка двигателя вентилятора. Блокировка датчиков	Неисправен датчик привода жалюзи (Неисправность открытия/закрытия передней панели)	Неисправен датчик входного тока	Неисправен термистор входного воздуха	Неисправен термистор выходного воздуха	Сработал датчик загрязненности	Неисправен датчик влажности	Неисправен датчик температуры на пульте управления	Дефектная лучевая система датчика	Сработал датчик высокого давления
Наружный блок	E	Сработало защитное устройство (общее)	Неисправность печатной платы наружного блока		Сработал датчик высокого давления (HPS)	Сработал датчик низкого давления (LPS)	Перегрузка мотора компрессора реле перегрева	Блокировка мотора компрессора по сверхтоку	Блокировка мотора вентилятора по сверхтоку	Общая токовая перегрузка	Неисправность электронного расширительного вентиля	Ошибка переключателя охлаждения/ нагрева	Токовая блокировка насоса	Аномальная температура воды	Сработало дополнительное устройство	Неисправность в дренажной системе	Неисправен блок аккумулирования тепла
	H	Неисправность датчика (общая)	Неисправен датчик температуры воздуха (Неисправность задвижки)	Неисправность датчика электрического питания системы	Неисправность датчика высокого давления	Неисправность датчика низкого давления	Не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки	Сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора	Сработал датчик блокировки. Перегрузка вентилятора наружного блока	Сработал датчик входного напряжения	Неисправность датчик температуры наружного воздуха	Неисправность датчика давления нагнетания	Сработал датчик блокировки водяного насоса	Неисправность датчика давления всасывания		Сработал датчик уровня дренажа	Авария блока аккумулирования тепла
	F	Сработали защитные устройства №1 и №2	Сработало защитное устройство системы №1	Сработало защитное устройство системы №2	Высокая температура нагнетающей трубы			Неисправность теплообменника (температура, перезаправка хладагента)				Недопустимое давление нагнетания (Отказ сброса давления)	Высокая температура масла	Недопустимое давление всасывания		Недопустимое давление масла	Недопустимый уровень масла
	J	Неисправность термистора	Неисправность датчика давления (общая)	Неисправен датчик тока	Неисправность датчика температуры нагнетающей трубы	Неисправность термистора в точке насыщения низкого давления	Неисправность термистора на всасывающей трубе	Неисправность термистора на теплообменнике (1)	Неисправность термистора на теплообменнике (2)	Неисправность термистора на жидкостной трубе	Неисправность термистора на газовой трубе	Неисправность датчика нагнетания	Неисправность датчика температуры масла	Неисправность датчика давления всасывания		Неисправность датчика давления масла	Неисправность датчика уровня масла
	L	Неисправности в системе инвертора			Повышение температуры внутри бокса управления	Перегрев пластины радиатора, дефект охлажден инвертора.	Большой ток транзистора питания.	Скачок переменного тока на выходе	Высокий ток в мультисистеме (общий)	Электронное тепловое реле (запаздывание)	Предупредитель-ная остановка (запаздывание) (Ошибка запуска инвертора)	Неисправен силовой транзистор		Неисправна связь с инвертором наружного блока			
	P	Недостаток газа	Обрыв фазы. Дисбаланс силового питания. Защита инвертора от колебаний.		Неисправность датчика температуры печатной платы.	Неисправность датчика температуры радиатора силового транзистора	Неисправность датчика постоянного тока	Неисправность датчика по выходному переменному/ постоянному току	Высокий входной ток в мультисистеме (общий)		Блокировка вентилятора для увлажнения	Повреждение линии нагревателя	Неисправность термистора выходного патрубка вентилятора увлажнения		Неправильная установка производительности наружного блока		
Система	U	Аномальная температура всасывающей трубы	Неправильное подсоединение фаз (поменять фазы)	Дефект источника электропитания (низкое напряжение)	Ошибка в передаче данных (общая).	Ошибка связи между внутренними и наружным блоками	Ошибка связи между внутренним блоком и пультом управления	Ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчиненным)	Ошибка связи между наружным блоком и аккумулятором (Сбой передачи данных)	Ошибка связи между пультами управления	Ошибка связи с другой системой	Неправильная установка параметров (Длина шланга не установлена)	Наружный/ внутренний блок: не введен адрес.	Неправильная установка адреса на ЦПУ	Ошибка связи с периферийной аппаратурой	Ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ	Электропроводка / трубопровод ошибка монтажа
	M		Центральное оборудование дефект печатной платы PCB							Дефектная связь центрального оборудования (на/из)		Дефект соединения на центральном оборудовании		Двойное назначение адреса центрального оборудования			
Прочее	3		Дефект сенсора влажности, циркуляционного воздуха	Дефект сенсора влажности наружного воздуха	Дефект сенсора приточного воздуха	Дефект сенсора температуры, циркуляционного воздуха	Дефект сенсора температуры наружного воздуха	Дефект сенсора температуры пульта управления				Дефект сенсора утечки воды №1	Дефект сенсора утечки воды №2	Дефект сенсора конденсации росы			
	4	Дефект клапана увлажнителя	Дефект вентиля холодной воды	Дефект вентиля горячей воды	Дефект теплообменника холодной воды	Дефект теплообменника горячей воды											
	5		Перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха	Перегрузка двигателя вентилятора циркуляционного воздуха	Плохая подача воздуха инвертора	Плохая циркуляция воздуха инвертора											
	6	Общая ошибка	Неисправность печатной платы	Аномальная концентрация озона	Дефект датчика загрязнённости	Дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха	Дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха			Высокое напряжение системы		Дефект демпферной заслонки системы	Дверной выключатель открыт	Заменить элемент увлажнителя	Замените эффективный фильтр	Замените катализатор удаления запахов	Неисправность простого пульта управления
	7												Аномалия потока				
	8	Неисправность термистора входящей воды	Неисправность термистора выходящей воды								Обмерзание водяного теплообменника		Высокая температура выходящей воды				
	9					Внутренняя ошибка передачи данных											